



Låsklyka

Låsbomm, kort till enkeldörr och lång till pardörr

Vagnsbult 80 mm

Gångjärn,
1 par till varje dörrblad
Skrivas med medöljande skruv

Gångjärnsklossar,
2 st till varje dörrblad.
Skrivas med ca 4 st 40 mm skruv

2 st vagnsbult 100 mm,
borra med 6 mm borrhål genom klyka och vägg.
Slå igenom bulten

Enklarest är om dörrbladet riktas in och fästas med några spikar i överkant.

Sedan skruvas gångjärn fast på klossar och blad. Ta bort spikar. Med tiden kan man behöva justera dörren genom att flytta klossar något eller flytta gångjärnen på dörrblad.



2 st bricka + mutter

Vid behov sätt bricka som distans
för att låsbom skall gå lätt



1 st bricka + låsmutter